

INSTANDSETZUNG KIPPHEBELACHSLAGERUNG

- Bei ausgeschlagener Lagerung der Kipphebelachsen liegen die Kipphebel nicht mehr sauber an der Nockenwelle an, was zu stark erhöhtem Verschleiß sowie unschönen mechanischen Geräuschen führt, da das Ventilspiel nicht mehr exakt eingestellt werden kann
- Die unzugängliche Position der Achslagerung im Zylinderkopfdeckel erfordert Spezialwerkzeug, die Instandsetzung ist mit erheblichem Aufwand verbunden
- Nach Instandsetzung ist die Verwendung unserer Direktschmierung empfehlenswert, da nur

so die optimale Ölversorgung beider Kipphebel gewährleistet ist

- Die ausgeschlagenen Passungen werden mit speziell angefertigten Bronzebuchsen instand gesetzt.

Zur Montage schicken Sie uns bitte Ihre Kipphebel und -achsen mit

- Dienstleistung versteht sich für das Ausbuchen beider Achslagerungen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Instandsetzung Kipphebelachslagerung	DL68



VENTILSPIEL-EINSTELL-LEHRE

- Einstellung über das Winkelmaß der Einstellschraube anstatt der Einstellung per Fühlerlehre
- Ideal für Flachkugel-Ventilspiel-Einstellschrauben Art. 50163, da ein Verschieben der Kugel in ihrem Sitz nicht weiter ins Gewicht fällt
- Inklusive ausführlicher, bebildeter Anleitung

Artikel	Art.-Nr.
Ventilspiel-Einstelllehre 0,08 – 0,15 mm	50147

