


KUNSTSTOFF-DISTANZSCHEIBE FÜHRUNG WELLE GASSCHIEBER

- Stets beide Scheiben verbauen, um so eine einwandfreie Führung zu gewährleisten!

Modell	Art.-Nr.
2,3 mm links neben Umlenkhebel Gasschieber-Ansteuerung	29464
0,8 mm rechts neben Umlenkhebel Gasschieber-Ansteuerung	29465



EINSTELLSCHRAUBE LEERLAUF BIS 1978

- Originalgetreue Nachfertigung, für die ersten Baujahre der XT500 passend
- Die Feder wird zusätzlich bei allen Baujahren für den oberen Gasschieberanschlag verwendet. Passend für XT500 -'78

Bezeichnung	Art.-Nr.
Einstellschraube Messing verzinkt	27563RP
Feder für Einstellschraube	27994



EINSTELLSCHRAUBE LEERLAUF AB 1979

- Leerlaufeinstellschraube als Ersatz für defekte »Warmstart«-Schraube, allerdings ohne deren Warmstart-Zusatzfunktion
- Verbesserte Rändelung, dadurch einfachere Bedienung auch mit Handschuhen möglich, präzise CNC-gefertigt, Messing vernickelt
- Passend für XT500'79-, TT500

Bezeichnung	Art.-Nr.
Einstellschraube Messing vernickelt	28460
Feder für Einstellschraube, verzinkt	27008

